





SmartLight

Analoog tulekahjuhäire juhtpaneel

Extinguishant süsteemi juhtpaneel

Kasutusjuhend



GameOver

1. peatükk

Juhtpaneeli kirjeldus

1.1 Tootja nimi ja aadress

INIM Electronics s.r.l.

Via Ischia Prima, 34

63013 Grottammare (AP) - Italy

Tel: +39 0735 730924

Faks: +39 0735 736134

info@inim.biz - www.inim.biz

1.2 Info seadme identifitseerimiseks

Nimiväärtus: Tulekahjuhäire juhtpaneel

Mudel: SmartLight

Tootmisaasta: alates 2007

1.3 Kaasasolevad dokumendid

- Kasutusjuhend (käesolev juhend)
- Paigaldamis- ja programmeerimisjuhend

1.4 Juhendi detailid

Nimetus: SmartLight Kasutusjuhend

- Väljaanne: 1.00
- Trükkimise kuu ja aasta: 2007 aprill
- Kasutusjuhendi kood: DCMUINE0SLIGHT

1.5 Juhtpaneeli kasutaja liides



Joonis 1 – Juhtpaneeli esikülg

1.5.1 Käsklused

Märkus:

Detailsema info saamiseks vaata Paigaldusjuhendit, paragrahv 5.1 SmartLight paneeli esikülg.

Nimi	Juurdepääsu tase 1 – avalik	Juurdepääsu tase 2 - turvatöötaiad
[A] 4 kerimisklahvi UP/DOWN/OK/ESC		
[B] SILENCE (VAIKNE)	Paneeli piipari vaigistamiseks vajuta seda nuppu (vajuta OFF)	Antud nupp vaigistab (lülitab välja, OFF) aktiivsed väljundid vaigistamist võimaldava atribuudiga. Summutatud väljundid jäävad summutatud olekusse kuni leiab aset uus sündmus, mis väljundid automaatselt vallandab. SILENCE nupp toimib kipplülitina ja seega saab nupu uuesti vajutades summutatud väljundid taas aktiveerida.
[C] RESET (TAASSEADISTUS)		Vajuta antud nuppu sündmuste aktiveerimiseks, mälu kustutamiseks või valmisoleku taastamiseks.
[D] EVACUATION (<i>EVAKUEERIMINE</i>))	Antud nupu vajutamisel aktiveeritud eelhäire tingimuste korral tühistab süsteem juba programmeeritud eelhäire aja ning genereerib kohese häire.	Nupu vajutades eelhäire tingimuste mitte aktiveeritud olles, genereerib süsteem paneeli häire.
[E] INVESTIGATE (<i>UURIMINE</i>)		Antud nupu vajutamisel aktiveeritud eelhäire tingimuste vältel lisab süsteem eelseadistatud uurimisaja jooksvale eelhäire ajale (antud toimingut saab teha vaid ühe korra).
Valiku	Ilised Extinguishant mooduli käsl	klused
[F] BYPASS EXTINGUISH (KUSTUTAMISE ISOLEERIMINE)		Selle nupu vajutamisel ühe korra keelab süsteem Extinguish'i käsud. Selle nupu uuesti vajutamisel taastab süsteem Extinguish'i käskude kasutamise võimaluse.
[G] AUTOMATIC BYPASS (AUTOMAATNE ISOLEERIMINE)		Selle nupu ühekordsel vajutamisel keelab süsteem Extinguish mooduli poolt genereeritud automaatsed kustutamise käsklused. Nupu

	uuesti vajutamisel lubab süsteem taas Extinguish mooduli poolt genereeritud kustutamise käskluste kasutamist.
[H] MANUAL BYPASS (MANUAALNE ISOLEERIMINE)	Selle nupu ühekordsel vajutamisel keelab süsteem manuaalse kustutamise käsklused. Selle nupu uuesti vajutamisel võimaldab süsteem taas manuaalse kustutamise käskluste kasutamist.

1.5.2 Signaliseerimine

Kirjeldus	Pidev:	Vilkuv:
[I] LCD		
[J] SILENCE LED	Viitab sellele, et süsteem on	
(VAIKNE LED) (kollane)	vaigistatud	
[K] INHIBIT RESET LED	Eelhäire/häire korral viitab, et	
(KEELA TAASSEADISTUS LED)	taasseadistuse kasud on	
(kollarie)	lubatakse peale kõigi väljundite	
	vaigistamist ja antud LED	
	lülitatakse välja	
	-	
[L] ALARM LED	Viitab sisendpunktina toimiva	
(HAIRE LED) (punane)	häire olekule (andur, teatenupp,	
	sisenamoodul, jne.), mis on	
	häire tingimuste tuvastamise	
	korral	
[M] PRE-ALARM LED	Viitab sisendpunktina toimiva	
(<i>EELHAIRE LED)</i> (punane)	eelhäire olekule (andur,	
	seadistatud aktiveeritud	
	eelhäire ajaga	
[N] FAULT LED	Viitab aktiivsele süsteemi rikke	Viitab rikke seisundi
(RIKKE LED)	seisundile. Kuvaril näidatakse	taastamisele mälus. Parandatud
(kollane)	rikke detaile.	rikke seisundi detailide
		vaatamiseks vaata Sundmuste
		(Tase 1 – avalik) (<i>Main menu</i>)
[O] CPU FAULT LED	Viitab probleemile paneel	Viitab sellele, et protsessor on
(PROTSESSORI RIKKE LED)	protsessoriga – paneel tuleb	taasseadistatud (tulenevalt
(kollane)	saata koheseks parandamiseks	juhtpaneeli väljalülitumisest või
		TIKKE SEISUNAIST).
[P] BYPASS LED	Viitab sellele, et üks (või	
(ISOLEERIMISE LED)	rohkem) süsteemi osa	
(kollane)	(silmuspunkt, tsoon või väljund)	



		on isoleeritud.	
[Q] TEST LED		Viitab sellel, et üks või mitu osa	
(TESTIMISE LED) (kollane)		(punktid või tsoonid) on hektel	
		testimisel.	
[R] ON LED		Viitab, et süsteem on aktiivne.	
(AKTIIVNE LED) (roheline)			
[S] DIALLER ON LED		Viitab, et valija	
(VALIJA AKTIVEERITUD LED)		aktiveerimisväljund on aktiivne	
(punane)			
[T] DISABLE/FAULT DIALLER		Viitab, et valija	Viitab rikke sündmuse
(<i>KEELA/ RIKKE VALIJA</i>) (kollan	e)	aktiveerimisväljund on keelatud	taastamisele. Antud sündmust
		või rikkega — kuvaril on näha	saab tühistada vaid RESET
		vastavad detailid.	(TAASSEADISTUS) läbi (Tase
			2 - turvatöötajad).
[U]DISABLE/ FAULT BELLS		Viitab, et sireeni/vilkuri	Viitab rikke sündmuse
LED		aktiveerimise väljund on	taastamisele. Antud sündmust
(KEELA/RIKKE KELLAD LED)		keelatud või rikkega — kuvaril	saab tühistada vaid
(kollane)		on näha vastavad detailid.	taasseadistamise läbi (tase 2 -
			turvatöötajad).
[V] NIGHT MODE LED		Viitab, et paneel töötab	
(<i>OOREZIIM LED)</i> (kollane)		öörežiimil.	
Extinguishant mo	odu	ıli signaalid (valikuline süsteemi pa	rendamise seade)
	Vii	tah igat tüüpi kustutamise	
	v 11 kä	sklusta kaalamisala klabvi [E]	
KUSTUTAMISE	ka	udu (vaata oolmist tabolit 1.5.1	
	ka Ka	sklugod)	
	Na	skused)	
IVI ALITOMATIC BYPASS	Vii	tab automaatsete kustutamise	
	kä	skluste keelamisele klahvi [G]	
(AUTOMAATSE	ah	il (vaata eelmist tabelit 1 5 1	
ISOLEERIMISE LED)	Kä	sklused)	
	1.0		
[Z] MANUAL BYPASS LED	Vii	tab manuaalse kustutamise	
(MANUAALSE	kä	skluste keelamisele klahvi [H] abil	
ISOLEERIMISE LED)		ata eelmist tabelit 1.5.1	
,	Kä	sklused)	
[A1]	Vii	tab, et tulekustutamisprotsess on	
EXTINGUISH LED	kä	imas.	
(KUSTUTAMISE LED)			
[B1]PREEXTINGUISH	Vii	tab eelkustutamise väljundi	
LED	ak	tiveerimisele.	
(EELKUSTUTAMISE LED)			
-			
[C1] FAULT LED	Vii	tab probleemile tulekustutamise	Viitab rikke sündmuse
(RIKKE LED)	ah	elas.	taastamisele.

Kirjeldus	Pidev:	Vilkuv:
[D1] STOP EXTINGUISH LED (<i>KUSTUTAMISE</i> <i>LÕPETAMINE LED</i>)	Viitab, et tulekustutusprotsess on katkestatud eemaloleva <i>Hold-off</i> üksuse kaudu	Viitab tulekustutuse peatamise sündmuse taastamisele.
[E1] CPU FAULT (PROTSESSORI RIKE)	Viitab protsessori (CPU) rikkele, mis vajab kohest remonti.	Viitab rikke sündmuse taastamisele.

1.6 Repiiter

Käesolev juhtpaneel toetab nelja Repiiteri paneeli. Ühendatud Repiiteri paneelid paljundavad kogu juhtpaneeli tagatud infot ning võimaldavad juurdepääsu kõigile Taseme 1 ja 2 funktsioonidele (Vaata aktiivseid sündmusi, Taasseadistus, Vaikne), kuid El LUBA juurdepääsu peamenüüle.



Joonis 2 – Repiiteri paneeli esivaade

Enamik juhtpaneeli mudeleid sobivad SmartLetUSee/LCD Repiiteriga. Siiski, selle SmartLight paneeliga ühendatud olles ei toimi kõik nupud. Alljärgnevad klahvid/nupud toimivad:

[A] UP/DOWN (<i>ÜLES/ALLA)</i>	Kerimisnupud, mille abil saab liikuda läbi menüüde, jne.
[B] EVACUATION (EVAKUEERIMINE)	Nagu ülaltoodud joonisel 1 – juhtpaneeli esiplaat
[C] SILENCE (VAIKNE)	Nagu ülaltoodud joonisel 1 – juhtpaneeli esiplaat
[D] RESET (<i>TAASSEADISTUS</i>)	Nagu ülaltoodud joonisel 1 – juhtpaneeli esiplaat
[E] INVESTIGATE (UURIMINE)	Nagu ülaltoodud joonisel 1 – juhtpaneeli esiplaat
[F] BUZZER (<i>SUMMER)</i>	Lülitab välja paneeli piiperi
[G] TEST (<i>TESTIMINE</i>)	Funktsionaalsuse kontrollimiseks lülitab sisse

kõik LED'id

Repiiterid annavad järgmisis signaale.

1.6.1 LCD

Kuvar annab paneeliga samasugust sündmuste infot. Lisanifo saamiseks selle kohta vaata *Signaliseerimine kuvaril,* lehekülg 9.

Nimiväärtus	Pidev:	Vilkuv:
[H] SILENCE	Nagu ülaltoodud joonisel 1 –	
(VAIKNE)	juhtpaneeli esiplaat	
[I] RESET DISABLED	Nagu ülaltoodud joonisel 1 –	
(TAASSEADISTUS	juhtpaneeli esiplaat	
KEELATUD)		
[J] INVESTIGATE	Nagu ülaltoodud joonisel 1 –	
(UURIMINE)	juhtpaneeli esiplaat	
[K] ALARM	Nagu ülaltoodud joonisel 1 –	
(HAIRE)	juhtpaneeli esiplaat	
[L] PRE ₋ ALARM	Nagu ülaltoodud joonisel 1 –	
(EELHAIRE)	juhtpaneeli esiplaat	
[M] FAULT	Nagu ülaltoodud joonisel 1 –	
(RIKE)	juhtpaneeli esiplaat	
[N] CPU FAULT	Viitab, et Repiiteri protsessor on	Viitab, et juhtpaneeli protsessor on
(PROTSESSORI RIKE)	rikkega – see tuleb koheselt saata	taasseadistatud.
	tootjale remontimiseks	
[O] BYPASS	Nagu ülaltoodud joonisel 1 –	
(ISOLEERIMINE)	juhtpaneeli esiplaat	
	Nagu ulaltoodud joonisel 1 –	
(TESTIMINE)	juhtpaneeli esiplaat	
[Q] NIGH I	Nagu ulaitoodud joonisel 1 –	
	Juntpaneell esiplaat	
	tübionomo või ol ofoktiivood	villab lunjenevale/ebaelekliivsele
		Viiteb teiteebelee eleve pinge
	noileaneias olev pinge lekib	
	Viitab aulaykaitaa rakandumiaala	
$\left[1\right] FUSE$		
	Viitab Taitaplaki rikkala	Viitab Toitoploki rikko sündmuso
(TOITEPLOKK)		
$V_1 BELLS = ACTIVE$	Viitab et ALARM NAC" väljund on	
(KEI AD - AKTIIVNE)	aktiivne	
[W] BELLS - FALLT	Viitab ALABM NAC" väljundi rikkele	
(KEI AD - BIKE)		
[X] BELLS - BYPASSED	Viitab et ALARM NAC" väliund on	
(KELLAD - VÄLDITUD)	keelatud	
IYI DIALLER – ACTIVE	Viitab, et "Valija" väljund on aktijvne	
(VALIJA – AKTIIVNE)	······································	
[Z] DIALLER – FAULT	Viitab, et "Valija" väliund on rikkega	Viitab "Valija" väljundi rikke
(VALIJA – RIKE)	, , ,	sündmuse taastamisele.
[Z1] DIALLER –	Viitab, et "Valija" väljund on keelatud	
BYPASSED		
(VALIJA –		

ISOLEERITUD)

2. Peatükk

Juhtpaneeli kasutamine

2.1 Volitatud isikutele

Tähelepanu:

Sisesta ja keera võtit. Paneel võimaldab juurdepääsu taseme 2. Ilma käsklust saamata (kui klahvi/nuppu ei vajutata) säilitab paneel taseme 2 oleku 20 sekundi vältel.

2.2 Ohu signaliseerimine

Tulekahju ohu korral järgi alati tulekustutustööde osakonna poolt kinnitatud tuletõrjeõppuse rutiini.

2.2.1 Hoone asukatele

Häire LED aktiivne Evakueerige hoone koheselt.

Eelhäire LED aktiivne Tõelise ohu korral vajutage häire edastamiseks ringhäälingu kaudu EVACUATE (EVAKUEERI) nuppu ja evakueerige hoone koheselt. Juhul, kui peate evakueerimist mittevajalikuks meetmeks, siis informeerige koheselt hoone turvalisuses eest vastutavaid isikuid (turvatöötajad). Piipari vaigistamiseks vajutage nupule SILENCE (VAIKNE).

2.2.2 Volitatud isikutele

1. Olenemata paneeli olekust on selle häire olekusse sundimiseks vaja vajutada nuppu EVACUATE.

ALARM/PRE- ALARM/ RESETLEDid aktiivsed	Vähemalt üks tsoon on häire/eelhäire olekus: 1. Juhul, kui eelhäire vältel ei toimu vahelesegamist genereerib paneel eelseadistatud eelhäire aja aegumisel häire. 1. UURIMISE (<i>INVESTIGATION</i>) aja nõudmiseks vajuta INVESTIGATE ja vaata hoone üle. UURIMISE aega ei saa uuendada. 1. Valehäire puhul vajuta nuppu VAIKNE (<i>SILENCE</i>). Paneeli summer ja summutatavad väljundid summutataks kuni järgmise sündmuse asetleidmiseni. Kui paneel toimib Öörežiimil muutuvad paneeli piipar ja summutatavad väljundid automaatselt aktiivseks pärast eelseadistatud aja möödumist ja paneel genereerib eelhäire oleku. 1. Kui soovite peale VAIKNE nupu vajutamist eelhäire/häire oleku taasaktiveerimist, siis vajutage uuesti VAIKNE nupule: eelhäire/häire signaliseerimine ja väljundid taasaktiveeruvad. 1. Mälu tühjendamiseks ning kõigi häirete/rikke signaalide tühistamiseks vajuta TAASSEADISTUS (<i>RESET</i>). Tingimuste mitte kadumisel genereerib paneel uue häire.
SILENCE LED aktiivne	Viitab, et juhtpaneel on vaigistatud, kuid on veel taasseadistamata.
RESET LED aktiivne	Juhtpaneel on häire või eelhäire olekus, enne RESET <i>(TAASSEADISTUS)</i> nupu vajutamist peate vajutama SILENCE (<i>VAIKNE)</i> nuppu.



2.3 Rikke signaliseerimine

2.3.1 Kõikidele hoone asukatele

FAULT LED <i>(RIKKE LED)</i>	Turvatöötajaid tuleb koheselt informeerida
2.3.2 Volitatud isikutele Peate alati veenduma, et riketele kõrvaldatakse. Siiski, vahepeal võ FAULT LED On (RIKKE LED aktiivne)	kohe tähelepanu pööratakse ning need võimalikult kiiresti õite isoleerida asjassepuutuva tsooni/punkti/väljundi. Viitab vähemalt ühele rikke seisundile süsteemis. Vaata kuvaril rikke detaile ning veendu, et rikkega tegeletakse ja et rike eemaldatakse.
LED ON Off (Aktiivne LEDväljalülitatud)	Viitab toiteploki või aku toite puudumisele. Süsteem ei tööta ning seega peate võimalikult kiiresti tagama toite taastamise.
CPU LED On (PROTSESSORI LED aktiivne)	Juhtpaneel ei tööta korralikult ning see tuleb remondi teostamiseks tootjale tagastada.
DISABLE/FAULT DIALLER LED On <i>(KEELATUD/RIKKE VALIJA LED aktiivne)</i>	Valija väljund on keelatud või rikkega. Vaata kuvaril olevaid detaile. Vajuta LED'i väljalülitamiseks RESET (TAASSEADISTUS).
DISABLE/FAULT BELLS LED On (<i>KEELATUD/ RIKKE KELLAD LED aktiivne</i>)	Häire NAC on keelatud või rikkega. Vaata kuvarilt logi detaile. Vajuta LED'i väljalülitamiseks RESET (TAASSEADISTUS).

2.4 Informatiivne signaliseerimine Signaliseerimine, mille korral spetsiaalsed toimingud ei ole vajalikud.

NIGHT LED ON <i>(ÖÖREŽIIMI LED AKTIIVNE</i>)	Juhtpaneel toimib öörežiimil. HOIATUS: Paneel võib olla programmeeritud genereerima hetkelisi häireid. Öörežiimi vältel säilitatakse SILENCE (VAIKNE) ainult eelseadistatud vaikuse aja kestel.
FAULT LED Blinking <i>(RIKKE LED Vilkuv)</i>	Süsteemi rikke parandamine. Vaata kuvaril logi detaile. LED'i väljalülitamiseks vajuta RESET <i>(TAASSEADISTUS).</i>
DISABLE/ FAULT BELLS LED Blinking <i>(KEELATUD/ RIKKE KELLAD LED vilkuv)</i>	"Alarm NAC" (<i>"Häire NAC"</i>) väljund on signaliseerinud rikke ja on taastatud. Vaata kuvaril logi detaile. LED'i väljalülitamiseks vajuta RESET <i>(TAASSEADISTUS).</i>
DISABLE/ FAULT DIALLER LED Blinking <i>(KEELATUD/</i> <i>RIKKE VALIJA Vilkuv)</i>	Valija väljund on signaliseerinud rikke ja taastunud. Vaata kuvaril logi detaile. LED'i väljalülitamiseks vajuta RESET <i>(TAASSEADISTUS).</i>
CPU LED Blinking (PROTSESSORI LED vilkuv)	Protsessor on taasseadistunud (tulenevalt juhtpaneeli väljalülitumisest või selle kinnikiilumisest). Kontrolli kogu süsteemi efektiivsust. LED'i väljalülitamiseks vajuta RESET (TAASSEADISTUS).
BYPASS LED ON	Tsoon, punkt või väljund on isoleeritud. LED'i väljalülitamiseks vajuta

Kasutusjuhend		SMARTLIGHT
(ISOLEERIMISE LED AKTIIVNE)	RESET (TAASSEADISTUS).	
TEST LED ON <i>(TESTIMISE LED AKTIIVNE)</i>	Tsooni või punkti testitakse. Vaata detaile kuva	ril.
Dialler LED ON (Valija LED AKTIIVNE)	Juhtpaneel on vastukaaluks häireseisundile akt	iveerinud valija.
DIALLER ON LED ON (VALIJA AKTIIVNE LED AKTIIVNE)	JUHTPANEEL AKTIIVNE.	

. . .

Sündmuste vaatamine

Sündmused kujutavad endast paneeli vahendusel signaliseeritud erinevaid sündmusi ning on järgmises tähtsusjärjekorras: häire, eelhäire, rike, varajane hoiatus, isoleerimine, testimine ja seire. Süsteem kuvab informatsiooni reaalajas toimuvate oluliste sündmuste kohta ning eirab ebaoluliste sündmuste infot (näit.: kui süsteem tegeleb hetkel kolme rikke sündmusega ning ilmneb eelhäire sündmus, siis rikke sündmused jäetakse kõrvale, need eemaldatakse kuvarilt ning primaarne tähelepanu suunatakse eelhäirele). Kõik sündmused säilitatakse logis ja seal saab neid vaadata.

2.5 Kuvaril signaliseerimine

Mitme sarnase sündmuse aset leides näidatakse kuvaril vaid esimest nendest sündmustest. Mitme häire ilmnemisel näidatakse esimest häiret kuvari esimesel real ning kõige uuem häire kuvatakse alloleval real.

Sündmuste vaatamiseks kuvaril kasuta <UP> (ÜLES) ja <DOWN> (ALLA) klahve.

2.5.1 Häire signaliseerimine

Esimese häire näide: 02 tsooni kuuluv andur läheb häireseisundisse.

Fire alarm ZO2	 rida: esimese häireseisundisse mineva tsooni
<zone descr.="" o2=""></zone>	number rida: häireseisundis oleva esimese tsooni kirjeldus rida: - rida: häiresündmuste üldarv ja häirseisundis
TOT. O1 ON 1 Z	olevate tsoonide üldarv.

Näide järjestikusest häiresündmusest: tsooni 29 kuuluv andur läheb häireseisundisse.

Häire sündmuste ja tsoonide üldarv kasvab, kuid kuvar näitab ikka ainult esimese häire detaile.

Fire alarm ZO2 <Zone Descr. O2> Alarm Z29 TOT. O2 ON 2 Z rida: *muutumatu* rida: *muutumatu* rida: häireseisundis oleva tsooni number
 rida: häireseisundis olevate tsoonide ja häiresündmuste üldarv



Näide mitme häire sündmuse kohta samas tsoonis: järgmine tsooni 29 kuuluv andur läheb häireseisundisse.

```
Fire alarm ZO2
<Zone Descr. O2>
Alarm Z29
TOT. O3 ON 2 Z
```

 rida: muutumatu
 rida: muutumatu
 rida: häireseisundis oleva tsooni number
 rida: häireseisundis olevate tsoonide ja häiresündmuste üldarv

Häire sündmuse detailide vaatamiseks:

Vajuta <UP> (ÜLES)või <DOWN> (ALLA) klahvi: näidatakse kõige uuema (käesoleval juhul tsoon 29) häire detaile.

Fire alarm Z29	 rida: häireseisundis oleva tsooni number
<zone 29="" descr=""></zone>	2. rida: häireseisundis oleva tsooni kirjeldus
<pre><point 123="" descr.=""> TOT. 03 ON 2 Z</point></pre>	rida: häireseisundis oleva punkti kirjeldus
	4. rida: häireseisundis oleva viimase tsooni number
	ja häireseisundis olevate tsoonide üldarv

Kuvar taastab algse ekraani, kui 20 sekundi jooksul ei vajutata ühtegi klahvi.

2.5.2 Eelhäire, Varajase hoiatuse ja Seire signaliseerimine

Mainitud kolme sündmuse korral kehtib samasugune signaliseerimine, kuid "Monitor" (*Seire*) signaalid ei ole tsoonidega seotud.

Esimese eelhäire sündmuse näide: tsooni 02 kuuluv andur läheb häireseisundisse.

Pre-Alarm 01/01 Point 05 <Point Descr. 005> <Zone Descr. 02> 1. rida: eelhäire sündmuse järkjärguline number ning eelhäire sündmuste üldarv

2. rida: eelhäire seisundis oleva punkti number

3. rida: eelhäire seisundis oleva punkti kirjeldus

4. rida: eelhäire seisundis oleva tsooni kirjeldus

Järjestikuse eelhäire sündmuse näidis:

Eelhäire sündmuste üldarv suureneb, kuid kuvar näitab ikka esimese eelhäire sündmuse detaile.

Pre-Alarm 01/02 Point 05 <Point Descr. 005> <Zone Descr. 02> 1. rida: eelhäire sündmuse järkjärguline number ning eelhäire sündmuste üldarv

2. rida: muutumatu

- 3. rida: muutumatu
- 4. rida: muutumatu

Eelhäire sündmuste vaatamiseks:

Vajuta <DOWN> järjestikuse eelhäire sündmuse vaatamiseks. Vajuta <UP> eelmise eelhäire vaatamiseks.

Pre-Alarm 02/02 Point 70 <Point Descr. 070> <Zone Descr. 20> 1. rida: eelhäire sündmuse järkjärguline number ning eelhäire sündmuste üldarv

- 2. rida: eelhäire seisundis oleva punkti number
- 3. rida: eelhäire seisundis oleva punkti kirjeldus
- 4. rida: eelhäire seisundis oleva tsooni kirjeldus



2.5.3 Rikke signaliseerimine

Rikke signaliseerimine võib olla genereeritud silmuspunktide (kui on nõuetekohaselt programmeeritud) või Valija väljundite, Häire NAC, Rikke NAC või 24V koormuste abil.

Esimese rikke näide: rike NAC väljundil.

Fault 01/01 I/O short	1. rida: rikke sündmuse järkjärguline number ja rikke sündmuste üldarv
NAC output	2. rida: rikke tüüp 3. rida: -
	4. rida: väljundi kirjeldus

Järjestikuse rikke näide:

Rikete üldarv suureneb, kuid kuvar näitab ikka esimese rikke sündmuse detaile.

Fault 01/02 I/O short NAC output	1. rida: rikke sündmuse järkjärguline number ning rikke sündmuste üldarv 2. rida: <i>muutumatu</i> 3. rida: -
	4. rida: <i>muutumatu</i>

Rikke sündmuste vaatamiseks:

Vajuta <DOWN> järjestikuse rikke sündmuse vaatamiseks. Vajuta <UP> eelmise rikke sündmuse vaatamiseks.

Fault	02/02	 rida: rikke sündmuse järkjärguline
Missing		number ning rikke sündmuste üldarv
Point	126	2. rida: rikke tüüp
<point descr.<="" td=""><td rowspan="2">126></td><td>3. rida: rikke signaliseerinud punkti number</td></point>	126>	3. rida: rikke signaliseerinud punkti number
		4. rida: punkti kirjeldus

2.5.4 Isoleerimine ja Testimise signaliseerimine

Isoleeritud olekut saab signaliseerida silmuspunktide, tsoonide ja väljunditega. Testimise olekut saab signaliseerida vaid punktide ja tsoonide abil.

Esimese isoleeritud tsooni näide: tsoon 12 isoleeritud.

Disable 01/01	 rida: esimese isoleeritud tsooni number
<zone 12="" descr.=""></zone>	ja isoleeritud tsoonide üldarv rida: - rida: -
	4. Ilua. Isoleentuu tsooni kiijeluus

Järjestikuse isoleeritud tsooni näide:

Isoleeritud tsoonide üldarv suureneb, kuid kuvar näitab ikka esimese isoleeritud tsooni sündmuse detaile.

Disable 01/02 <Zone Descr. 20> rida: esimese isoleeritud tsooni number ja isoleeritud tsoonide üldarv
 rida: rida: 4th line: *muutumatu* Kasutusjuhend_



Kõigi isoleeritud tsoonide vaatamiseks:

Vajuta <DOWN> järjestikuse isoleeritud tsooni vaatamiseks. Vajuta <UP> eelmise valvestatud tsooni vaatamiseks.

Disable	02/02		
POINT		123	
<descr.< td=""><td>POINT</td><td>123></td></descr.<>	POINT	123>	

1. rida: esimese isoleeritud tsooni number

ja isoleeritud tsoonide üldarv

2. rida: isoleeritud punkti aadress

3. rida: isoleeritud punkti kirjeldus

4. rida: -

2.6 Logitud sündmused

Vajuta <key>, Log, <OK>: kõik salvestatud sündmused kuvatakse kronoloogilises järjekorras (maksimum 100 sündmust).

100 Fire alarm <Point Descr. nnn> <Zone Descr. nn> 29/03/07 08:00 1. rida: eelmise sündmuse järgjärguline number

2. rida: tsooni kirjeldus

- 3. rida: punkti kirjeldus
- 4. rida: kuupäev ja aeg

Logis edasi-tagasi liikumiseks vajuta <UP> või <DOWN> .

Testimise LED'id paneelilt

Vajuta <key>, Test LED, <OK>: kõik paneeli LED'id aktiveeruvad korraks.

Autoriõigus

Antud dokumendis sisalduv informatsioon on Inim Electronics s.r.1 ainuõiguslik omand. Mitte ühtegi käesoleva dokumendi osa ei tohi paljundada ilma selleks eelnevalt Inim Electronics s.r.l. käest Ioa saamata.

Kõik õigused kaitstud.



INIM Electronics s.r.l. Via Ischia Prima, 34 63013 Grottammare, AP - Italy

> Tel. +39 0735 73 09 24 Fax. +39 0735 73 61 34

email: info@inim.biz www.inim.

DCMUINE0SLIGHT-R1.00-20070405